

# Benutzungsordnung Ballmaschine

## 1. Allgemeines

- Die Ballmaschine ist Eigentum des TC Roth.
- Das Gerät darf nicht an andere Clubs oder unberechtigte Personen ausgeliehen werden.
- Der Vorstand kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen die Benutzung der Ballmaschine einschränken oder gänzlich untersagen.
- Die Gebrauchsanweisung, die Nutzungsordnung und allgemeine Hinweise zum Gerät findet sich unter [www.tcroth.de](http://www.tcroth.de).

## 2. Benutzung

- Der Stellplatz der Ballmaschine ist im Mannschaftsführerraum.
- Die Beauftragten für die Ballmaschine sind derzeit Frank Reschke und Christian John.
- Beim Gerät befinden sich eine Gebrauchsanweisung und entsprechendes Zubehör. Die Materialien inkl. Bälle sind nach Gebrauch wieder ordnungsgemäß und vollständig zurückzulegen.
- **Die Nutzung des Gerätes ist ausschließlich eingewiesenen und berechtigten Personen gestattet.**
- **Es darf nur mit drucklosen Bällen gespielt werden.**
- Während des laufenden Spielbetriebs (Medenspiele, Turniere) ist die Benutzung untersagt.
- **Die maximale Nutzungsdauer ist auf 1 Stunde begrenzt**
- **Die Nutzung darf ausschließlich bei trockenem Wetter erfolgen. Bei Regen und Feuchtigkeit, mit nassen Bällen oder nassen Plätzen ist eine Inbetriebnahme ausdrücklich untersagt.**
- **Die Maschine ist nach der Nutzung wieder an das Ladekabel anzuschliessen**

## 3. Kosten

- Wir erheben für die Nutzung durch unsere Mitglieder keine Gebühr, erwarten aber eine Spende. Für Jugendliche können wir uns eine Spende in Höhe von € 3,00, von Erwachsenen € 5,00 pro Einsatz vorstellen. Mit den Spenden wollen wir die laufenden Kosten (Kauf neuer Bälle, Wartung, Strom etc.) decken. Die Spenden bitte in unsere Spardose werfen.
- Bei Nutzung im Rahmen des Jugend- und Erwachsenentrainings, Happenings, Camps etc. erwarten wir keine Spende.

## 4. Zubehör

- Betriebsanleitung, Akku + Ladegerät
- Fernbedienung
- **Drucklose Bälle**

## 5. Benutzerbuch

- Jede Benutzung wird mit Datum, Benutzername und -dauer eingetragen.
- Eine Reservierung folgt über eine App namens „Timetree“. Einladungs-Link bei Bedarf unter **0151 / 240 85510** zu erhalten
- Die Eintragung beinhaltet keine Platzreservierung.

## 6. Haftung

- Die Benutzung des Geräts erfolgt auf eigene Gefahr. Der Club als Eigentümer lehnt jede Haftung für Schäden (auch gegenüber Dritten), die im Zusammenhang mit der Benutzung der Ballmaschine entstehen, ab.
- Wer die Ballmaschine unsachgemäß behandelt oder ihr fahrlässig Schaden zufügt, hat für den entstandenen Schaden aufzukommen.

## 7. Störungen

- **Auftretende Störungen, Mängel und/oder Defekte am Gerät sind umgehend an die Beauftragten zu melden und ins Benutzerbuch einzutragen.**

## Bedienungsanleitung der Ballmaschine

- Stromstecker herausziehen, Ring an der Ladebuchse nach links abdrehen und dann den Stecker herausziehen
- Maschine lässt sich wie ein Koffer ziehen
- Das Gerät auf der Grundlinie platzieren
- Den Schalter auf DC stellen...ein Piepston ertönt
- Bei der Fernbedienung lange auf ON/OFF bleiben, um sie einzuschalten
- Vorher ausgewählte Programme können über die Play/Pause-Taste gestartet werden

## Nach der Benutzung

- Fernbedienung ausschalten
- Schalter der Maschine auf 0 stellen
- **An die Ladeeinheit anschliessen...Stecker an das Gerät, Fixierungsring nach rechts aufdrehen und dann erst den Stecker in die Steckdose stecken**